


Ohutu töö virnastajatega


23 lihtsat ja kasulikku näpunäidet




Kandke alati turvajalatsid.




Kontrollige vironastajat enne kasutamist. Kõndige ümber selle ja kasutage seda ainult siis, kui kahjustusi ei ole.




Kontrollige laadimisjoonist ning tõstke ja langetage kahvleid ilma koormata eendumaks, et need töötaksid õigesti.



Andke kahjustusest kohe teada, enne kui kahju suureneb.




Ärge kasutage tõstukit kunagi märgade või libedate kätega ja ärge kandke libedaid kindaid.




Veenduge alati, et keegi ei seisaks ega kõnniks tõstetud kahvli all.




Ärge kasutage vironastajat trepina. Inimeste tõstmine on keelatud. Kasutage spetsiaalselt selle töö jaoks mõeldud varustust.




Pikkade vahemaade taha vedamisel sõitke alati nii, et koorem oleks teie taga, piirake sõitmist ees olevate kahvlitega miinimumini.




Kallakust üles sõitmisel sõitke aeglaselt ja alati tõstetud koormaga, mis jääb teist ülesmäe. Ärge pöörake kunagi kallakul.



Kallakust alla sõitmisel sõitke aeglaselt ja alati tõstetud koormaga, mis jääb teist ülesmäe. Ärge pöörake kunagi kallakul.




Kasutage vironastajat ainult tasasel sirgel pörandal.




Transportige ainult selliseid koormaid, mis vastavad tõstuki kandevõimele.




Ärge lubage kellelgi tõstukil kaasa sõita.




Jälgige inimesi tööalas. Pidage silmas jalakäijaid, kes ületavad teie teed, jälgige kiirust ja veenduge, et saaksite peatuda.




Pidage meeles, et koormate ülevall alla võtmisel ja mahapanemisel on risk suurem.




Käsitsege ainult stabiilseid ja kindlalt kinnitatud koormaid.



Veenduge alati, et asetaksite koorma õigesti ja ärge laske muudel asjadel oma tähelepanu kõrvale juhtida.




Ärge sõitke kunagi kõrgele tõstetud koormaga: hoidke koorem alati ohutul ja madalal kõrgusel.




Kui olete riivililt kaubaaluse peale võtnud, laske koorem kõigepealt alla, enne kui tõstukit pöörate.



Möödasõidul, ümber nurga keeramisel ja ristmikel hoiatage teisi signaali abil.



Parkige alati selleks ette nähtud kohta ja ärge jätke tõstukit järelevalveta.



Lülitage vironastaja alati pärast tööd välja.



Ainult kvalifitseeritud töötajad võivad hooldus- ja remonditööd teha.

Projekteeritud ja valmistatud ohutust silmas pidades

Igal aastal juhtub mitu väikest ja vältimatavat õnnetust, mille põhjuseks on hooletus ja mõtlematus sisetranspordivahendite kasutamisel. BT Staxio laadsed vironastajad on mõeldud transpordialuste punktist A punkti B viimise lihtsustamiseks. Kergesti juhitud tõstuk aitab vähendada õnnetuste ja vigastuste riski. See plakat tuleb kasutajatele lihtsal viisil meelde, kuidas elektriliste vironastajatega ohutult töötada.

Täpsema teabe saamiseks BT Staxio ja teiste toodete ning Toyota Material Handling Europe teenuste kohta külastage veebisaiti www.baltic.toyota-forklifts.eu.

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together