TOYOTA

MATERIAL HANDLING

Plán dennej údržby zariadení podľa doporučení výrobcu

Nasledovné úkony je obsluha zariadenia v zmysle doporučení výrobcu povinná vykonávať denne:

Elektrické zariadenia

1. Očistenie a vyfúkanie zariadenia vzduchom
2. Odstránenie nečistôt, fólií a špagátov z kolies
3. Odstránenie cudzích predmetov uviaznutých v zariadení
4. Nabitie batérie a doliatie demineralizovanou vodou po nabití
5. Vizuálna kontrola úniku náplní

Zariadenia so spaľovacím motorom

1. Očistenie a vyfúkanie zariadenia vzduchom
2. Kontrola množstva chladiacej kvapaliny v sústave
3. Kontrola množstva oleja v motore
4. Vizuálna kontrola pneumatík
5. Obhliadka zariadenia za účelom zistenia prípadných prasklín a deformácií rámu zariadenia a častí zdvíhacieho zariadenia
6. Vizuálna kontrola kolies a skrutiek
7. Vizuálna kontrola úniku náplní

Povinnosti prenajímateľa

1..Na základe nahláseného počtu prevádzkových mothodín predmetného zariadenia je prenajímateľ povinný vykonať servisnú prehliadku v zmysle doporučení výrobcom zariadenia, prehliadky budú vykonávané po najazdení každých 500, 1000 a 3000 motohodín.
2. Odstránenie porúch a závad nahlásených nájomcom
3. Vykonávanie technických kontrol podľa ISO STN 3691
4. Servisný technik je po ukončení prehliadky povinný vypísať servisný výkaz, ktorý popisuje úkony vykonané na predmetnom zariadení. Nájomca svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov
5. Dodržiavať platné predpisy o požiarnej ochrane a všetky činnosti so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom vykonávať v súlade s platnou protipožiarnou legislatívou
6. S látkami, ktoré môžu za mimoriadnych okolností poškodiť životné prostredie formou havárie, nehody, požiaru, úniku nebezpečných látok, apod. a používajú sa alebo vznikajú pri výkone zmluvnej činnosti nakladať podľa ich charakteru dôsledne v súlade s ustanovením platných predpisov tak, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej zo zložiek životného prostredia
7. Na vlastné náklady zabezpečiť ekologicky bezpečnú likvidáciu všetkých odpadov používaných alebo vznikajúcich pri plnení predmetu tejto zmluvy. Nakladať s odpadmi kategórie „O“ a najmä s odpadmi kategórie „N“ vznikajúcich zmluvnou činnosťou v súlade so zákonom o odpadoch a príslušnými vyhláškami
8. Dodržiavať vnútropodnikové predpisy objednávateľa a platné STN k zabezpečeniu bezpečnosti práce a vyhlášok SÚBP

Toyota Material Handling Slovensko s.r.o. • Vajnorská 134/B • 831 04 Bratislava • Slovakia
T +421 2 4825 2500 • F +421 2 4825 2507 • www.toyota-forklifts.sk
IČO: 31375278 • IČ DPH: SK2020329784

Information classification: Confidential

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

Postup pri nabíjaní trakčných batérií:

1. pripojte nabíjačku sieťovým káblom na k sieťovému napätiu (stenová zásuvka)
2. skontrolujte, či je nabíjačka vypnutá (poloha 0)
3. vizuálne preverte vedenie a uistite sa, že je bez viditeľných poškodení
4. pripojte batériu k nabíjačke batérií
5. zapnite nabíjačku batérií (poloha 1) – začína nabíjací proces
6. po ukončení nabíjania (signalizácia LED) vypnite nabíjačku (poloha 0)
7. odpojte batériu od nabíjačky batérií
8. v pravidelných intervaloch (odporúčané 1x do týždňa) a zásadne PO UKONČENÍ NABÍJANIA dolejte do článkov batérie destilovanú vodu

V prípade poruchy volajte **02 48252570**, resp. pošlite Email: **servis@sk.toyota-industries.eu**

Toyota Material Handling Slovensko s.r.o. • Vajnorská 134/B • 831 04 Bratislava • Slovakia
T +421 2 4825 2500 • F +421 2 4825 2507 • www.toyota-forklifts.sk
IČO: 31375278 • IČ DPH: SK2020329784

Information classification: Confidential